

Guia Rápido Instalação Placas DigiVoice Elastix®



Sumário

Recomendações	3
Preparando o Servidor PABX-IP Elastix	3
Instalando a(s) placa(s) DigiVoice Removendo o módulo tor2	4 4
Dependências para compilação dos drivers DigiVoice	5
Instalando os drivers DigiVoice	5



Bem vindo ao guia rápido de instalação de placas DigiVoice com PABX-IP Elastix. Este guia lhe auxiliará a instalar placas de voz DigiVoice com a aplicação de PABX-IP Elastix.

Recomendações

São necessários alguns cuidados antes para que uma instalação seja bem sucedida, como:

- 1. Aterramento adequado para todos equipamentos envolvidos;
- 2. Ambiente com climatização adequada;
- 3. Sinalização utilizada pela operadora E1, FXO e/ou FXS;
- 4. Sinalização utilizada pelo PABX legado, caso exista;
- 5. Cuidado com conexões analógicas, nunca conectar uma linha de telefonia pública em uma porta FXS;

Preparando o Servidor PABX-IP Elastix

Este guia foi desenvolvido a partir das seguintes aplicações, quaisquer alterações deverão ser testadas préviamente pelo usuário.

- PABX-IP Elastix versão 2.3 64 bits;
- LibPri versão 1.4.12

Devemos inicialmente parar o serviço de PABX-IP (Asterisk) com o comando:

amportal stop

Deverá ser obtida a seguinte resposta:

STOPPING ASTERISK Asterisk Stopped

Colocar o módulo **tor2** na blacklist, este módulo não deve estar em uso quando utilizando placas DigiVoice.

echo "blacklist tor2" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf # echo "blacklist tor2" >> /etc/modprobe.d/dahdi.blacklist.conf

Estes comandos não retornam nenhum tipo de resposta, portanto tenha muito cuidado ao digitá-los.

Caso o blacklist não de resultado podemos remover o módulo utilizando o comando:

rm -f /lib/modules/`uname -r`/extra/tor2.ko

Obs: Utilizar crase e não aspas simples no comando `uname`.



Instalando a(s) placa(s) DigiVoice

Desligue o servidor e insira a(s) placa(s) DigiVoice, ao reiniciar o servidor podemos verificar se a placa foi detectada corretamente com o comando:

Ispci | grep PLX

Devemos obter um retorno similar a:

04:05.0 Multimedia controller: PLX Technology, Inc. PCI9030 32-bit 33MHz PCI <-> IOBus Bridge (rev 0a)

OBS: Caso o servidor não seja inicializado corretamente apresentando a mensagem de Kernel Panic, retire a(s) placa(s) e repita novamente o blacklist do módulo tor2 e/ou a remoção do módulo.

Removendo o módulo tor2

Para remover o módulo tor2 devemos primeiro localizar o caminho onde foi instalado, para isso use o comando:

find / -name tor2.ko

Por exemplo o caminho encontrado foi:

/lib/modules/2.6.18-238.12.1.el5/extra/tor2.ko

Remova o módulo:

rm -f /lib/modules/2.6.18-238.12.1.el5/extra/tor2.ko

Reinicie o servidor.



Dependências para compilação dos drivers DigiVoice

Instale o pacote ncurses:

yum -y install ncurses-devel

Instale o pacote *LibPri,* este pacote é responsável pela sinalização *ISDN-PRI*. Neste exemplo estamos utilizando a ultima versão 1.4.X disponível no momento da criação deste guia, a versão *libpri-1.4.12*.

cd /usr/src/
vget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz
tar -zxvf libpri-1.4-current.tar.gz
ln -s /usr/src/libpri-1.4.12/ /usr/src/libpri
cd /usr/src/libpri
make clean
make
make
make install

Instalando os drivers DigiVoice

Devemos parar a aplicação Asterisk para podermos instalar os drivers.

amportal stop

Compilando e instalando o driver Voicerlib.

```
# cd /usr/src/
# wget http://downloads.digivoice.com.br/pub/voicerlib/linux/stable/voicerlib-
4.2.4.0.tar.gz
# tar -zxvf voicerlib-4.2.4.0.tar.gz
# cd /usr/src/voicerlib-4.2.4.0
# make clean
# make
# make
# make install
# make config
```



Para testar se o driver foi corretamente instalado utilize a aplicação vlib_diag digitando o comando:

vlib_diag

Se tudo correu perfeitamente será carregada a aplicação de testes vlib_diag. Para fechar utilize a tecla \boldsymbol{q} .

Card(s) Count : 1 A A	DigiVoice VoicerLib Diagnostic Tool]
<pre>close control control cp>Pickup Control control cp>Pickup Control control cp>Pause Rec On/Off Control cm>Start Ring and SetFlash ct>Enable Callprogress cm>Change Record/Play Format co>Change to FXO interface typ c<>Enable GSM Thread Control ci>Show/Hide My Number(GSM) ci>Write SMS Message(GSM)</pre>	<pre>solean coolumner coolumner cd>lil cd>Dial ca>Detection Type DTMF incy(400) <r>RecordFile <s>Stop Record ile cd /us\>Disable_B1_Thread Control # make <n>Stop Ring # make <n>Stop Ring # make <z>Emable/Disable Answer Detection e# make <>>Change to FXS interface type # make <>>Disable CSM Thread Control cl>Set PIN Number(GSM) cl>Set PIN Number(GSM) cl>Set a Generic Command(GSM) </z></n></n></s></r></pre>
	comando:
	# vlib_diag
	Se tudo correu perfeitamente será carregada a
<15:07:05> (1): Firmware versi <15:07:05> (1): Placa 0 El-1 A <15:07:05> (2): Placa 0 El-2 A	on card 1 - 362h LARM - LOSS - Estado=1 LARM - LOSS - Estado=1

Compilando e instalando o **DgvChannel**.

O **dgvchannel** é o driver de canais utilizado pela aplicação Asterisk para utilizar o hardware da DigiVoice.

```
# cd /usr/src/
# wget http://downloads.digivoice.com.br/pub/dgvchannel/stable/dgvchannel-
1.0.8.tar.gz
# tar -zxvf dgvchannel-1.0.8.tar.gz
# cd /usr/src/dgvchannel-1.0.8
# make clean
# mkdir /usr/src/asterisk
# ln -s /usr/include /usr/src/asterisk/include
# make clean
# make clean
# make install
# make install
# make config
# make install_config
```



Configurando os módulos *dgvfifo* e *vlibd* para iniciarem automáticamente.

Execute o comando:

ntsysv

Localize e marque os módulos conforme o exemplo:

[*] dgvfifo [*] vlibd

Para servidores Elastix 64 bits é necessário copiar os módulos do asterisk, que por padrão são instalados no diretório **/usr/lib/** para o diretório **/usr/lib64/**.

cp /usr/lib/asterisk/modules/* /usr/lib64/asterisk/modules

Reinicie o servidor Elastix e teste se o driver DgvChannel foi instalado corretamente executando o comando dgv show version no console do Asterisk:

CLI> dgv show version

Devemos receber uma resposta similar a esta:

Channel Driver Version: 1.0.8 VoicerLib Version....: 4.2.4.0 (4240) Firmware Versions....: _____DigiVoice Card 1: 362h



Para utilizarmos os canais adicionados devemos criar troncos customizados, para isso utilize a interface web do Elastix e cadastre conforme o exemplo abaxo. Este exemplo é válido para uma placa de tronco analógica ou de E1 que esteja configurada no grupo 1 de canais (digivoice.conf).

Caminho do Elastix: PBX->PBX Configuration->Trunks->Add Custom Trunk

General Settings	
Trunk Name:	DigiVoice
Outbound Caller ID:	
CID Options:	Allow Any CID
Maximum Channels:	
Disable Trunk:	Disable
Monitor Trunk Failures: Dialed Number Mani	Enable
Monitor Trunk Failures: Dialed Number Mani (prepend) + prefix	Class all Fields
Monitor Trunk Failures: Dialed Number Mani (prepend) + prefix + Add More Dial Pattern Dial Rules Wizards:	
Monitor Trunk Failures: Dialed Number Mani (prepend) + prefix + Add More Dial Pattern Dial Rules Wizards: Outbound Dial Prefix:	Clear all Fields (pick one)
Monitor Trunk Failures: Dialed Number Mani (prepend) + prefix + Add More Dial Pattern Dial Rules Wizards: Outbound Dial Prefix: Outgoing Settings	Dellation Rules match pattern Fields Clear all Fields (pick one)